







2	30301000881	Koelkastdeur
3	30301000882	Deurstopper openen
4	30301000883	Deurstopper sluiten
7	30301000884	Vriezerdeur
8	30300901856	Deurrubber koelkast
9	30300901857	Deurrubber vriezer
10	30300901858	Deurbak boven/midden
11	30300901859	Deurbak onder
12	30300901860	Vriezerlade boven/midden
13	30300901861	Vriezerlade onder
14	30300901862	Glazenschap boven/midden/onder
15	30300901863	Glazenschap vershoudzonde
16	30300901864	Lade vershoudzone



17	30301000885	Luchtvochtigheidssensor
18	30301000886	Luchtschacht koelkast
20	30301000887	Afdekking schroeven luchtschacht
24	30301000888	Ventilator vriezer
25	30301000889	Temperatuursensor koelkast
26	30301000890	Luchtschacht vriezer
27	30301000891	Bedieningspaneel
28	30301000892	LED printplaat
29	30301000893	LED lamp afdekking
34	30301000894	Ontdooielement
38	30301000895	Lichtscharnier afdekking
39	30301000896	Afdekking scharnier linksboven
40	30301000897	Scharnierafdekking
41	30301000898	Deurscharnier boven
42	30301000899	Lichtschakelaar
43	30301000900	Afdekking schroeven
44	30301000901	Gatafdekking
45	30301000902	Deurscharnier midden
48	30301000903	Stelvoet
49	30301000904	Stelvoet inclusief scharnier
51	30301000905	Afdekking hoofdprintplaat
52	30301000906	Bedieningspaneel printplaat
53	30301000914	Omvormer printplaat
54	30301000907	Netsnoer
61	30301000908	Ventilatieraam
62	30301000909	Ventilator houder
63	30301000910	Ventilator
65	30301000911	Scharnierafdekking rechtsboven