

Gefeliciteerd met je nieuwe Inventum wasmachine

Lees voor het gebruik en de installatie de handleiding door.
Volg voor een snelle installatie onderstaande checklist.



Uitpakken

Verwijder alle verpakkingsmaterialen om en in de wasmachine.
Recyclen is beter voor het milieu, houd papier en plastic afval gescheiden.



Transportbouten

Verwijder de 4 transportbouten aan de achterzijde van het apparaat met een moersleutel en bedek de openingen met de afdekkoppen.
Gebruik het apparaat nooit zonder de transportbouten te verwijderen.



Plaatsen

Plaats de wasmachine op een veilige locatie met een vlakke ondergrond.
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.




Aanvoer

Sluit de aanvoerslang aan op de wasmachine en de koudwaterkraan, draai de kraan vervolgens open. Controleer of er geen water lekt. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.



Afvoer

Sluit de afvoerslang aan op de afvoer. De afvoer moet een min. hoogte van 60 cm hebben en een max. hoogte van 100 cm. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.



Aansluiten

Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact en zet de machine op zijn definitieve plek. Zet de wasmachine vervolgens waterpas door de stelvoetjes te gebruiken.



Vorbereiden

Kalibreer de wasmachine voor een optimale werking, dit bespaart water en energie. Reinig vervolgens de trommel zonder wasgoed met het programma trommelreiniging. Raadpleeg pagina 14 van de handleiding.

Je nieuwe wasmachine is gereed voor gebruik.