

INVENTUM

SINCE 1908

ALUMINOUS

BLENDER • MIXER



NB 800

GEBRUIKSAANWIJZING - GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL

NEDERLANDS



Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

OMSCHRIJVING VAN HET APPARAAT	PAGINA 4
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	PAGINA 4
2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK	PAGINA 5
3. HET GEBRUIK VAN DE BLENDER	PAGINA 5
4. TIPS	PAGINA 5
5. REINIGING & ONDERHOUD	PAGINA 6
6. RECEPSEN	PAGINA 6
GARANTIE & SERVICE	PAGINA 21

DEUTSCH



Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS	SEITE 8
1. SICHERHEITSHINWEISE	SEITE 8
2. VOR DER INBETRIEBNAHME	SEITE 9
3. DER GEBRAUCH DES MIXERS	SEITE 9
4. TIPS	SEITE 9
5. REINIGUNG & PFLEGE	SEITE 10
6. REZEPTE	SEITE 10
GARANTIE & SERVICE	SEITE 21

FRANÇAIS



Les petits appareils domestiques doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage.


DÉFINITION DE L'APPAREIL	PAGE 12
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	PAGE 12
2. POUR LA PREMIÈRE UTILISATION	PAGE 13
3. L'UTILISATION DU MIXER	PAGE 13
4. CONSEILS IMPORTANTS	PAGE 13
5. NETTOYAGE & ENTRETIEN	PAGE 14
6. RECETTES	PAGE 14
GARANTIE & SERVICE	PAGE 22

ENGLISH



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	PAGE 16
1. SAFETY INSTRUCTIONS	PAGE 16
2. BEFORE FIRST USE	PAGE 17
3. USING THE MIXER	PAGE 17
4. TIPS	PAGE 17
5. CLEANING & MAINTENANCE	PAGE 18
6. RECIPES	PAGE 18
GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE	PAGE 22



1. Dop
2. Deksel
3. Glazen mengbeker
4. Afsluitring
5. Rubberen afdichtingsring
6. Messen
7. Beveiligingsschakelaar
8. Pulse knop - - -
9. Standenschakelaar - OFF-ON-1-2-3-4-5
10. Motorbehuizing
11. Zuignappen (4)

1 | VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- **Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.**
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgearde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
- Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.).
- Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.
- Indien u het apparaat wilt verplaatsen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient bij het verplaatsen van het apparaat beide handen te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties

kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.

- Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen besefsen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet bij kunnen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij goede begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruiken van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen hetzelfde of hoger is dan van het apparaat. Gebruik altijd een goedgekeurd, geraard verlengsnoer.
- Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
- Indien het apparaat na het inschakelen niet functioneert, dan kan de zekering of de aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een aardlekstroom kan zijn opgetreden.
- Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de beveiling in het apparaat kan duiden op een

defect, dat niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.

Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht op garantie.

2 | VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u de blender voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de blender voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats de blender op een stevige vlakke ondergrond. Was alle losse onderdelen - glazen mengbeker, messen en het deksel - met warm water en een mild reinigingsmiddel af en droog ze daarna goed.

Wrijf het motorhuis met een licht vochtige doek schoon. Wikkel het snoer altijd volledig af.

Geurende de werking van het apparaat worden de ingrediënten van onderlangs via de zijkanten naar boven vervoerd en gaan dan via het midden weer naar beneden. Dit systeem zorgt ervoor dat zelfs ijsblokjes gegarandeerd volledig fijn gemalen worden.

Onder de glazen mengbeker is een kunststof afsluitring bevestigd. Deze zorgt er tevens voor dat de glazen mengbeker stabiel op een vlakke ondergrond gezet kan worden. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed droog zijn voor u het apparaat in gebruik neemt.

- Zodra u het snoer heeft afgewikkeld, plaatst u de blender op een stevige vlakke ondergrond.

Oefen een paar keer om de blender uit elkaar te halen en dan weer in elkaar te zetten zonder ingrediënten.

- Het deksel is in het midden voorzien van een dop welke zowel gebruikt kan worden als maatdop als voor het toevoegen van ingrediënten. De opening in het midden van het deksel geeft de mogelijkheid om toevoegingen geleidelijk aan het geheel toe te voegen.
- In de basis bevindt zich de motor. De behuizing is vanwege zijn grote diameter zeer stabiel. Mede dankzij vier zuignappen aan de onderzijde van het apparaat wordt deze stabiliteit gegarandeerd.
- De schakelaar regelt de snelheid van het apparaat. U heeft de keuze uit 5 snelheden en twee pulse (ice crush) standen.

- stand OFF = uit.
- stand ON = aan.
- stand 1= laagste snelheid.
- stand 2
- stand 3
- stand 4
- stand 5 = hoogste snelheid
- stand = lage snelheid - pulse
- stand = hoge snelheid - pulse

De bediening bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat.

- De blender is voorzien van twee pulse standen. Daarmee kunt u ijs crushen. *De blender werkt alleen als u één van de twee pulse standen indrukt, zodra u de knop los laat, zal de blender stoppen. Zorg er wel voor dat u de standenschakelaar op ON (aan) heeft staan.*

3 | HET GEBRUIK VAN DE BLENDER

Controleer of het voltage op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met het voltage dat gebruikt wordt in uw regio.

- Plaats de blender op een schoon en droog oppervlak.
- Zorg ervoor dat de standenschakelaar van de blender uit staat.
- Doe de ingrediënten in de mengbeker en sluit deze door middel van het deksel af.
- Schakel de blender in door een stand te kiezen met de standenschakelaar.
Let op: Schakel de blender niet constant in, dit kan problemen aan de motor veroorzaken. Gebruik de blender bij voorkeur 1 minuut per keer en laat de blender daarna 1 minuut uit staan.
- Als de blender klaar is met mengen, fijnmalen of mixen dan zet u de standenschakelaar uit (OFF) en **wacht u tot het mes niet meer draait**, daarna kunt u de mengbeker verwijderen.

4 | TIPS

- Indien er een barst in de glaskan zit of er is een stukje glas vanaf, de blender niet meer gebruiken. Dit kan namelijk leiden tot breuk tijdens het gebruik.
- Om spatten te vermijden altijd het deksel op de mengbeker plaatsen.
- Vloeibare ingrediënten altijd eerst in de blender gieten en daarna pas de vaste ingrediënten.
- De blender werkt optimaal indien u niet al te grote stukken vaste ingrediënten toevoegt.
- Indien u ijsblokjes maalt, dient er altijd een kopje vloeistof bijgevoegd te worden.
- Om ingrediënten toe te voegen terwijl de blender in bedrijf is, dient u het dopje uit het deksel te halen en de ingrediënten via de opening toe te voegen.
- Indien de ingrediënten aan de wand van de mengbeker blijven kleven of niet goed gemixt worden, de motor uitzetten: **wachten tot de messen niet meer draaien** en de ingrediënten met behulp van een kunststof spatel in de richting van het mes duwen.
- Om de ingrediënten niet te fijn te malen, dient u er rekening mee te houden dat de blender in luttele seconden zijn werk doet, niet in minuten!
- Het verwerken van warme ingrediënten kan tot gevolg hebben dat er druk in de mengbeker wordt opgebouwd en dat warme vloeistoffen ontsnappen indien het deksel van de mengbeker genomen wordt. Daarom altijd het dopje uit het deksel verwijderen indien er warme ingrediënten worden bewerkt en werk alleen met een lage snelheid.

5 | REINIGING & ONDERHOUD

Voordat u de blender gaat reinigen, dient u altijd de stekker uit de wandcontactdoos te verwijderen.

- De buitenkant van de motorbehuizing kan met een licht vochtige doek afgomen worden. **Gebruik geen agressieve schoonmaakkmiddelen.** Deze kunnen de behuizing aantasten.
- **Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.**
- Verwijder het mes volgens onderstaande aanwijzingen uit de mengbeker. Wees hierbij uiterst voorzichtig, de messen zijn namelijk zeer scherp. De messen als één geheel schoonmaken en niet proberen van elkaar te halen. **Let op: gebruik geen schuurponsen of andere agressieve schoonmaakkmiddelen.**
Voor het plaatsen en verwijderen van het mes heeft u de mengbeker, het mes, rubberen ring en de afsluitring nodig. Plaats de mengbeker onderste boven op een vlakke ondergrond. Schuif de rubberen afdichtingsring over het mes. Plaats vervolgens het mes ondersteboven in de mengbeker en draai nu de afsluitring met de klok (rechts) mee goed vast. Zet de mengbeker nu weer rechtop, plaats het deksel en zet de mengbeker stevig op het motorhuis. Om het mes te verwijderen, dient u het bovenstaande in omgekeerde volgorde te doen.

- De onderdelen die hieronder staan beschreven, mogen gereinigd worden
in de vaatwasmachine:
 - glazen mengbeker
 - messen
 - deksel met dop
 - afsluitring

6 | RECEPTEN

Zalmousse - Voorgerecht

Ingrediënten:

15 gram gelatine in 15 cl. water
200 gram verse zalm
het sap van een halve citroen
 $\frac{1}{8}$ liter yoghurt
 $\frac{1}{8}$ liter crème fraiche
175 gram in blokjes gesneden komkommer (zonder schil)

Werkwijze: laat de gelatine zacht worden in het warme water, zoals op de verpakking aangegeven staat. Doe alle ingrediënten in de blender.

Voeg de gelatine toe. Mix het geheel gedurende 30 seconden. Schenk het over in een beboterde cakevorm en laat het geheel in de koelkast stollen.

Gazpacho - koude soep - Voorgerecht

Ingrediënten:

halve komkommer
halve groene paprika
1 kleine ui
2 teentjes knoflook
2 tomaten
20 gram broodcrum (van oud brood)
1 theelepel wijnazijn
2 eetlepels olijfolie
halve citroen
tabasco
40 cl. bouillon
zout en peper naar smaak toevoegen

Werkwijze: maak de komkommer, paprika, ui en knoflook schoon en snijd alles in stukken. Pel de tomaten. Doe alle ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 20 seconden. Koud serveren.

Salsa - saus

Ingrediënten:

4 grote tomaten
2 groene Spaanse pepers
1 sjalot
1 bosje peterselie
1 theelepel gemalen komijn
1 theelepel vers citroensap
1 theelepel suiker
 $\frac{1}{2}$ theelepel vers gemalen zwarte peper
 $\frac{1}{4}$ theelepel zout

Werkwijze: snijd de tomaten in vier grote stukken en verwijder de pitten uit de pepers. Knip de peterselie fijn en snijd het sjalotje in fijne stukjes. Doe alle ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 20 seconden. Zet het voor gebruik nog een uur in de koelkast zodat de smaken goed vermengd zijn.

Fruithapje "voor de baby" - Tussendoortje

Ingrediënten:

- 1 appel
- 1 banaan
- ¼ liter sinaasappelsap
- 40 gram suiker
- sap van een halve citroen

Werkwijze: doe alle ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 20 seconden. Koel serveren.

Rozijnentaartje - Nagerecht

Ingrediënten:

- 350 gram rozijnen, geweld in rum
- 5 dl. melk
- 3 eieren
- 75 gram gesmolten boter
- 60 gram suiker
- 1 zakje vanillesuiker
- 75 gram bloem

Werkwijze: doe alle ingrediënten in de blender, behalve de rozijnen. Mix het geheel gedurende 10 tot 20 seconden. Beboter een kleine vorm en leg de uitgelekte rozijnen op de bodem. Schenk de mix uit de blender op de rozijnen. Zet de vorm gedurende 45 minuten in een voorverwarmde oven op 240-260°C.

Bananen milkshake

Ingrediënten:

- 3 bananen
- 2,5 dl. roomijs
- 2,5 dl. melk of karnemelk
- 1 eetlepel bananen of sinaasappelsiroop

Werkwijze: verwijder de schil van de bananen. Doe alle ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 30 seconden.

Smoothie

Ingrediënten:

- 450 gram vers fruit naar keuze
(bramen/bosbessen/aardbeien/meloen)
- het sap van 2 sinaasappels
- het vruchtvlees van een ¼ watermeloen
- ijsblokjes

Werkwijze: doe al het fruit, vruchtvlees van de watermeloen en het sinaasappelsap in de blender en mix dit gedurende 20 seconden. Voeg nu de ijsblokjes toe en druk een aantal keer op één van de twee pulse-knopen. Verdeel het in hoge glazen en serveer de smoothies.

Pina Colada - cocktail met alcohol

Ingrediënten:

- 30 ml. witte rum
- 20 ml. Malibu - witte rum met kokosmaak
- 60 ml. ananassap
- 40 ml. kokosroom
- ijsblokjes


Werkwijze: doe alle ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 20 seconden.

Gezonde cocktail - cocktail zonder alcohol

Ingrediënten:

- 1 banaan
- 200 gram wortelen
- 100 gram knolselderij of meloen
- 50 ml. sinaasappelsap
- het sap van 1 citroen
- 8 ijsblokjes

Werkwijze: doe, behalve de ijsblokjes, alle ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 40 seconden. Voeg de ijsblokjes toe en mix het geheel gedurende 20 seconden.



- 1. Kappe
- 2. Deckel
- 3. Rührbecher von Glas
- 4. Verschlussring
- 5. O-ring aus Gummi
- 6. Messer
- 7. Sicherheitsschalter
- 8. Pulse Taste - □ - □
- 9. Stufenschalter - OFF-ON-1-2-3-4-5
- 10. Motorgehäuse
- 11. Saugnäpfe (4)

1 | SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck.
- Die Spannung der Stromquelle muß mit den Angaben auf den Typenschild übereinstimmen.
- Das Kabel nicht über scharfe Kanten ziehen, einklemmen oder herunterhängen lassen. Kabel vor Hitze und Feuchtigkeit schützen!
- Rollen Sie das Netzkabel ganz aus.
- Stellen Sie das Gerät weder auf noch in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherdes auf. Stellen Sie das Gerät nicht neben brennbares Material, z.B einem Rollo oder einen Vorhang.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, achten Sie darauf dass, das Gerät ausgeschaltet ist. Sie sollten das Gerät nur mit beiden Händen verschieben.
- Wenn das Gerät oder das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muß es von einer autorisierten Werkstatt ersetzt werden, da für die Reparatur Spezialwerkzeuge und/oder spezielle Teile benötigt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Inventum Service Center.
- Wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
- Den Netzstecker nicht an der Leitung, mit dem Gerät oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Kinder verstehen die Gefahren nicht, die beim Betrieb von elektrischen Geräten entstehen können. Lassen Sie deshalb Kinder

nie unbeaufsichtigt in der Nähe von elektrischen Geräten. Achten Sie darauf, dass Sie elektrische Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Hilfsbedürftige, kleinen Kindern und/oder Personen, die keine Erfahrung oder Kenntnis haben, bestimmt. Es sei denn, sie werden durch eine Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, begleitet und in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel benutzen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung gleich oder höher ist als die des Gerätes und dass Sie ein geerdetes Kabel verwenden.
- Bei definitiver Außerbetriebsetzung eines derartigen Gerätes wird empfohlen, es funktionsuntüchtig zu machen, indem man das Vorsorgungskabel durchschneidet, nachdem der Netzstecker vom Stromnetz getrennt wurde. Bringen Sie Ihr Gerät zur entsprechenden Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.
- Wenn das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht funktioniert, kann dies auf die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter im elektr. Verteilerschrank zurückzuführen sein. Vielleicht ist der Stromkreis überlastet, oder es gab einen Fehlerstrom.
- Im Falle einer Störung oder eines Defekts, versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren; wenn die Sicherung des Gerätes ausgelöst wurde, kann dies auf einen Defekt im Heizsystem zurückzuführen sein, welcher nicht durch das Herausnehmen oder Ersetzen der Sicherung behoben werden kann. Es dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden.
- **Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals ins Wasser ein.**
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Wird es nicht ordnungsgemäß, (halb)professionell oder entgegen den Anweisungen

dieser Anleitung verwendet, erlischt die Garantie und Inventum übernimmt keine Haftung für irgendwelche eingetretenen Schäden.

2 | VOR DER INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiksäcke, Styropor und Karton) und bewahren Sie es unzugänglich für Kinder auf. Kontrollieren Sie, ob alle Teile mitgeliefert und aus der Verpackung genommen wurden. Prüfen Sie, ob während des Transports ein sichtbarer Schaden am Gerät entstanden ist.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.

Reinigen Sie alle separate Teile - Rührbecher, Messer und Deckel - mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel und trocknen Sie diese gut ab. Reinigen Sie die Kunststoffunterteile nie mit aggressiven Reinigungs- oder Scheuermitteln.

Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem feuchten Tuch. Rollen Sie das Netzkabel ganz aus.

Im Gebrauch werden die Zutaten im Gerät über die Seiten nach oben geführt und gehen über die Mitte wieder nach unten. Dieses System sorgt dafür, dass

selbst Eiszapfen garantiert klein gemahlen werden.

Unter dem Rührwerk ist ein Kunststoffverschluss fest gemacht. Dieser sorgt dafür, dass der Rührbecher stabil auf einer ebenen Fläche steht. Sorgen Sie dafür dass alle Unterteile trocken sind bevor Sie das Gerät gebrauchen.

- Wenn Sie das Gerät abgewickelt haben, stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche.

Üben Sie einige Male, ohne Zutaten, aus den Mixer auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu setzen.

- Der Deckel hat in der Mitte eine Kappe, welche sowohl als Messkappe als auch für das Hinzufügen von Zutaten verwendet werden kann.

Es ist möglich durch die Deckelloffnung weitere Zutaten hinzuzugeben.

Schalten Sie den Mixer zu diesem Zweck vorher aus.

- In der Basis befindet sich der Motor. Das Gehäuse ist wegen seines großen Durchmessers sehr stabil. Die vier Saugnäpfe an der Untenseite des Gerätes sorgen für die Stabilität des Gerätes.

- Der Schalter reguliert die Geschwindigkeit des Geräts. Sie können aus 5 Stufen wählen und zwei "Ice Crush" Stufe (pulse) nutzen.

- Stufe OFF = ausgeschaltet
- Stufe ON = eingeschaltet
- Stufe 1 = die niedrigste Stufe
- Stufe 2
- Stufe 3
- Stufe 4
- Stufe 5 = die höchste Stufe.
- Stufe — = niedrigste Geschwindigkeit- pulse
- Stufe — = höchste Geschwindigkeit - pulse

Die Bedienung befindet sich an der Vorderseite des Gerätes.

- Der Mixer hat zwei PULSE (Eis mahlen) Stufen.

Der Mixer wirkt nur dann, wenn Sie einer die Tasten PULSE gedrückt haben, sobald Sie die Taste loslassen,

stoppt der Mixer. Sorgen Sie dafür das die Stufenschalter auf ON (Ein) steht.

3 | DER GEBRAUCH DES MIXERS

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

1. Stellen Sie den Mixer auf einer sauberen und trockenen Fläche ab.
2. Sorgen Sie dafür, dass der Mixer nicht eingeschaltet ist.
3. Füllen Sie die Zutaten in den Rührbecher und schließen Sie den Deckel.
4. Durch die Wahl einer Stufe mit dem Stufenwahlschalter schalten Sie den Mixer ein.
Achtung: verwenden Sie den Mixer ununterbrochen nicht länger als eine Minute. Warten Sie eine Minute, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Dieses Vorgehen verlängert die Lebensdauer.
5. Wenn der Mixer mit mischen, mahlen oder mixen fertig ist, stellen Sie den Stufenschalter auf Stufe OFF (aus) und warten Sie bis das Messer nicht mehr dreht. Danach können Sie den Rührbecher abnehmen.

4 | TIPS

- Wenn der Rührbecher einen Sprung hat oder wenn ein kleines Stück Glas davon abgespiltet ist, dürfen Sie den Mixer nicht mehr verwenden. Der Rührbecher kann dann möglicherweise im Gebrauch zerbrechen.
- Den Deckel immer auf den Rührbecher setzen um Spritzer zu vermeiden.
- Zuerst immer die Flüssigkeiten in den Rührbecher gießen und danach die festen Zutaten.
- Der Mixer arbeitet optimal, wenn Sie nicht zu große Stücke fester Zutaten hinzufügen.
- Wenn Sie Eiswürfel mahlen, muss immer ein bisschen Flüssigkeit hinzugefügt werden.
- Wenn die Nahrung an der Becherwand klebt oder nicht gut gemischt wird, den Motor ausschalten. Warten Sie ab, bis dass Messer nicht mehr dreht. Dann die Zutaten mit einem Spachtel von der Wand lösen.
- Bedenken Sie, dass ein Mixer in Sekundenschnelle arbeitet und nicht minutenlang. Bei einer längeren Betriebsdauer werden die Zutaten zu Brei verarbeitet.
- Das Verwenden von warme Zutaten führt dazu, dass warme Flüssigkeiten herauspritzen, wenn der Deckel vom Rührbecher abgenommen wird. Deshalb empfehlen wir warme Zutaten ohne Kappe zu verarbeiten und die Mixer auf eine niedrige Stufe verwenden.

5 | REINIGUNG & PFLEGE

- Ziehen Sie vorher den Stecker aus der Steckdose.
- Die Außenseite reinigen mit einem feuchten Tuch.
 - Reinigen Sie den Mixer nie mit aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel. Diese können das Gehäuse beschädigen.
 - Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
 - Achten Sie auf die Hinweise zum entfernen des Messes aus dem Rührbecher. Seien Sie sehr vorsichtig mit dem Messer, es ist nämlich sehr scharf. Das Messer im ganzen reinigen und nicht aus einander nehmen.
Achtung: verwenden Sie nie aggressive Reinigungs-, Scheuermittel oder -materialen (z.B. Scheuerschwämme).
 - Sie können den O-Ring aus Gummi, den Verschlussring und das Messers aus dem Rührbecher zum reinigen entfernen. Stellen Sie den Rührbecher dazu umgekehrt auf eine ebene und stabile Fläche. Drehen Sie den Verschlussring gegen den Uhrzeigersinn. Sie können dann den O-ring über das Messer ziehen. Nach der Reinigung stellen Sie dann das Messer mit O-Ring umgekehrt in den Rührbecher und drehen Sie den Verschlussring in Uhrzeigersinn (rechtsherum) gut fest. Setzen Sie den Rührbecher wieder aufrecht und fest auf das Motorgehäuse.
 - Die unten aufgeführten Teile dürfen im Geschirrspüler gereinigt werden:
 - Rührbecher von Glas
 - Messer
 - Deckel mit Kappe
 - Verschlussring

6 | REZEPTE

Lachsmousse - Vorspeise

Zutaten:

- 15 Gramm Gelatine in 15 cl. Wasser
- 200 Gramm frischer Lachs
- der Saft einer halben Zitrone
- $\frac{1}{8}$ Liter Joghurt
- $\frac{1}{8}$ Liter Crème Fraiche
- 175 Gramm Gurke, in kleinen Blöcke geschnitten (ohne Schale)

Arbeitsweise: die Gelatine weich werden lassen in warmes Wasser, wie auf der Verpackung angegeben. Alle Zutaten in den Rührbecher geben.

Die Gelatine hinzufügen. Alles 30 Sekunden mixen. Die Masse in eine gebutterte Kuchenform gießen und alles im Kühlschrank erstarrten lassen.

Gazpacho - kalte Suppe - Vorspeise

Zutaten:

- halbe Gurke
- halbe grüne Paprika
- 1 kleine Zwiebel
- 2 Knoblauchzehe
- 2 Tomaten
- 20 Gramm Brotkrumen (von altem Brot)
- 1 Teelöffel Weissessig
- 2 Löffel Olivenöl
- halbe Zitrone
- Tabasco
- 40 cl. Bouillon
- Salz und Pfeffer nach Geschmack

Arbeitsweise: die Gurke, Paprika, Zwiebel und Knoblauch reinigen und alles in Stücke schneiden. Pellen Sie die Tomaten. Alle Zutaten in den Rührbecher geben und 30 Sekunden mixen. Kalt servieren.

Salsa - Soße

Zutaten:

- 4 große Tomaten
- 2 grüne Spanische Pfepperschoten
- 1 Schalotte
- 1 Stange Petersilie
- 1 Teelöffel gemahlene Kümmel
- 1 Teelöffel frische Zitronensaft
- 1 Teelöffel Zucker
- $\frac{1}{2}$ Teelöffel frischer, gemahler schwarzer Pfeffer
- $\frac{1}{4}$ Teelöffel Salz

Arbeitsweise: schneiden Sie die Tomaten in vier große Stücke und entfernen Sie die Kerne von den Pfefferschoten. Scheiden Sie die Petersilie und die Schalotten in kleine Stücke. Alle Zutaten in den Rührbecher geben und 20 Sekunden mixen. Stellen Sie die Salsa noch eine Stunde in den Kühlschrank, damit sich der Geschmack gut vermischt.

Gericht mit Obst "für den Baby" - Imbiss

Zutaten:

- 1 Apfel
- 1 Banane
- ¼ Liter Orangensaft
- 40 Gramm Zucker
- Saft einer halben Zitrone

Arbeitsweise: alle Zutaten im Rührbecher stellen und 20 Sekunden mixen. Kühl servieren.

Kleiner Rosinenkuchen - Nachtisch

Zutaten:

- 350 Gramm Rosinen, eingeweicht in Rum
- 5 dl. Milch
- 3 Eier
- 75 Gramm geschmolzenes Butter
- 60 Gramm Zucker
- 1 Beutel Vanillezucker
- 75 Gramm Mehl

Arbeitsweise: alle Zutaten, außer die Rosinen, in den Rührbecher geben und 10 bis 20 Sekunden mixen.

Schmieren Sie eine kleine Backform mit Butter ein und legen Sie die Rosinen auf den Boden. Gießen Sie die Masse aus dem Mixer auf die Rosinen. Stellen Sie die Backform 45 Minuten in einen auf 240-260°C vorgeheizten Ofen.

Bananen Milchshake

Zutaten:

- 3 Bananen
- 2,5 dl. Sahneis
- 2,5 dl. Milch oder Buttermilch
- 1 Esslöffel Orangensirup

Arbeitsweise: Entfernen Sie die Schale von den Bananen. Alle Zutaten in den Rührbecher geben und 30 Sekunden mixen.

Smoothie

Zutaten:

- 450 Gramm frisches Obst nach wahl
(Brombeeren/Waldbären/Erdbeeren/Melone)
- Saft von 2 Orangen
- das Fruchtfleisch einer ¼ Wassermelone
- Eiswürfel

Arbeitsweise: Obst, Wassermelone und Orangensaft in den Rührbecher geben und 30 Sekunden mixen. Die Eiswürfel hinzufügen und einige malen kurz einer die PULSE Tasten eindrücken. In hohe Gläser gießen und die Smoothies servieren.

Pina Colada - Cocktail mit Alkohol

Zutaten:

- 30 ML. weißer Rum
- 20 ML. Malibu - weißer Rum mit Kokos Geschmack
- 60 ML. Ananassaft
- 40 ML. Kokossahne
- Eiswürfel


Arbeitsweise: alle Zutaten in den Rührbecher geben und 20 Sekunden mixen.

Gesunder Cocktail - Cocktail ohne Alkohol

Zutaten:

- 1 Banane
- 200 Gramm Karotten
- 100 Gramm Knollensellerie oder Melone
- 50 ML Orangensaft
- der Saft von einer Zitrone
- 8 Eiswürfel

Arbeitsweise: alle Zutaten, außer die Eiswürfel, in den Rührbecher geben und 40 Sekunden mixen. Die Eiswürfel hinzufügen und nochmals 20 Sekunden mixen.



1. Bouchon doseur
2. Couvercle
3. Coupe de verre
4. Anneau de fermeture
5. Anneau de caoutchouc
6. Couteaux
7. Interrupteur de sécurité
8. Bouton de pulse - -
9. Interrupteur - OFF-ON-1-2-3-4-5
10. Logement de moteur
11. Ventouses (4)

1 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez ce mode d'emploi très attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le précieusement pour le consulter éventuellement plus tard.
- Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce mode d'emploi.
- Branchez l'appareil uniquement sur du courant alternatif, sur une prise de terre murale, ayant un voltage correspondant à celui qui est indiqué sur la plaque technique de l'appareil.
- Ne pliez jamais le cordon électrique d'une manière trop serrée et ne le laissez pas pendre au-dessus d'éléments brûlants.
- Déroulez totalement le cordon électrique afin d'éviter tout risque de surchauffe du cordon.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'appareils qui diffusent de la chaleur, tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson, etc. Maintenir l'appareil à une certaine distance des murs ou autres objets qui pourraient facilement prendre feu tels que rideaux, serviettes (coton ou papier), etc.
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours posé sur une surface stable et plane.
- Ne laissez pas votre appareil sans surveillance si celui-ci est bien marche.
- Si vous voulez déplacer l'appareil, assurez-vous que celui-ci est bien débranché. Pour changer l'appareil de place, prenez-le à deux mains.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche de l'appareil, le cordon électrique ou l'appareil lui-même sont endommagés, ou bien si l'appareil ne fonctionne plus comme il se doit, ou bien s'il est tombé ou alors encore s'il a été endommagé d'une autre manière. Consultez alors votre commerçant ou notre service technique. Ne changez en aucun cas vous-même la fiche de l'appareil ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur

des appareils électriques doivent être exclusivement faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui ne seraient pas correctement effectuées pourraient présenter de graves dangers pour l'utilisateur.

- N'utilisez jamais l'appareil avec des pièces qui ne soient pas recommandées ou livrées par le fabricant.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil ou si vous devez le nettoyer, éteignez totalement l'appareil et retirez la fiche de l'appareil de la prise de contact.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l'appareil lui-même pour retirer la fiche de la prise de courant murale. Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais laisser l'appareil à la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent exister lors de l'utilisation d'appareils électriques. C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant se servir de cet appareil sans surveillance. Veillez à ce que l'appareil soit toujours rangé de telle sorte que les enfants ne puissent pas y accéder.
- L'appareil ne peut pas être utilisé par des infirmes ni par des enfants et/ou des personnes ne sachant pas s'en servir, sauf si ces personnes sont accompagnées ou aidées pour l'utilisation sans danger de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que si le voltage et la puissance sont les mêmes (voir plaque technique) ou plus élevés que ceux du cordon livré avec l'appareil. Utilisez toujours une rallonge de cordon électrique de terre qui soit conforme aux normes de sécurité.
- Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil en raison d'une panne ou d'une défectuosité, nous vous conseillons alors, une fois après avoir retiré la fiche de la prise de courant murale, de couper le cordon électrique. Emportez l'appareil au service correspondant de votre commune.
- Si l'appareil, une fois mis en marche, ne fonctionne pas, il se peut alors que cela vienne du fusible ou du disjoncteur miniature dans la boîte de répartition

électrique. Le groupe est peut-être trop chargé ou bien il y a eu du courant de fuite de terre.

• En cas de perturbation ou de panne, n'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil; si la sécurité de l'appareil a sauté, cela peut vouloir indiquer une défectuosité, et ceci ne peut pas se réparer en enlevant ou en remplaçant cette sécurité. Il est indispensable d'utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.

• Ne plongez jamais l'appareil, le cordon électrique ou la fiche de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

• Ce appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique. Si cet appareil a été utilisé d'une manière abusive, il ne pourra être question de dommages et intérêts en cas de panne, et tout droit de garantie sera annulé.

2 | POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il faut procéder aux opérations suivantes: déballer l'appareil avec précaution et retirer tout le matériel d'emballage. Veiller à ce que le matériel d'emballage (sacs en plastique et carton) soit hors de portée des enfants. Après avoir retiré l'appareil de son emballage, contrôler minutieusement s'il n'y a pas de dommages visibles ayant peut être causés pendant le transport. Lisez ce mode d'emploi très attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le précieusement pour le consulter éventuellement plus tard. Rincez le logement de moteur avec un chiffon humide. Nettoyez bien tous les accessoires amovibles, coupe de verre, couvercle et couteaux dans l'eau chaude à laquelle vous aurez ajouté un peu de produit vaisselle. Placez le mixer sur une surface stable et plane pour éviter le glissement de l'appareil. Vérifiez si l'interrupteur de marche/arrêt est en position «0» (arrêt) avant de brancher l'appareil. Pendant le fonctionnement de l'appareil, les ingrédients sont déplacés vers le haut du pot en passant sur les côtes, puis redescendent au milieu.

• Déroulez toujours complètement le fil de branchement. *Essayez de démonter et de remonter le mixer plusieurs fois sans ingrédients.*

• Au centre du couvercle, se trouve un bouchon qui peut être utilisé aussi bien comme doseur que pour permettre l'introduction en cours de fonctionnement, d'ingrédients supplémentaires. L'ouverture au milieu du couvercle permet d'ajouter progressivement d'autres ingrédients.

• Tournez l'interrupteur du position désiré.

- Position OFF = arrêt
- Position ON = marché
- Position 1 = minimum
- Position 2
- Position 3
- Position 4
- Position 5 = maximum
- Postion — = minimum - pulse
- Postion —— = maximum - pulse

• Mettez en plus des glaçons un peu d'eau dans le coupe. Appuyez sur le bouton — ou —— par petits à-coups et contrôlez si la glace retombe chaque fois sur la couteau, ce qui permet d'obtenir le meilleur résultat.

3 | L'UTILISATION DU MIXER

Branchez l'appareil dans une prise de contact à courant alternatif selon la tension mentionnée sur l'appareil.

1. Placez le mixer sur une surface plane et sèche.
2. Placez les ingrédients et fermez le couvercle tournez l'interrupteur du position désiré.
3. Placez l'interrupteur sur un position. *Attention: N'utilisez pas le mixer plus de 1 minutes sans interruption. Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil, attendez quelques minutes avant de l'utiliser à nouveau.*
4. Quand le mixage est terminé, arrêtez l'appareil - position «OFF». Attendez toujours que les lames aient fini de tourner pour enlever la coupe du mixer.

4 | CONSEILS IMPORTANTS

- Cessez d'utiliser la coupe dès qu'une fêlure est apparue. Ces dommages peuvent causer l'éclatement du coupe alors que le mixer est en fonctionnement.
- Pour éviter les éclaboussures, toujours placer le couvercle sur la coupe.
- Verser de préférence les ingrédients solides.
- Pour un mixage optimal, il est conseiller de ne pas mettre de trop gros morceaux dans la coupe.
- Si que vous moudrez des glaçons, vous devez toujours ajouter une tasse de substance liquide.
- Si vous voulez introduire des ingrédients en cours de fonctionnement, retirez le bouchon du couvercle et ajoutez les ingrédients par l'ouverture.
- Si des ingrédients restent collés sur le bords du coupe ou ne sont pas mixés correctement, arrêtez l'appareil: attendez que les lames aient fini de tourner et poussez les ingrédients vers la couteau avec une spatule en plastique. Retirez la spatule avant de remettre le mixer en route.
- Si vous ne voulez pas obtenir un mixage trop fin, tenez compte du fait que cet appareil agit en quelques minutes!
- Le mixage d'ingrédients chauds peut créer une pression sur la coupe, causant des éclaboussures chaudes à l'ouverture du couvercle. Veillez donc à retirer le bouchon du couvercle, lors que vous mixez des ingrédient chauds.

5 | NETTOYAGE & ENTRETIEN

Avant le nettoyage retirez toujours la fiche de contact de la prise de courant.

- Passer un chiffon humide sur le logement de moteur.
N'utiliser aucun produit de nettoyage agressif ou abrasif.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou autres liquide.
- Retirez le couteau en respectant les instructions précisées. Faites très attention car les couteaux sont extrêmement tranchants. Nettoyez tout le bloc de couteaux ensemble et n'essayez pas de le démonter.
Attention: ne pas utiliser de produits abrasifs ou d'autres produits d'entretien agressifs.

Pour cela, prenez la coupe de verre, la couteau, l'anneau de caoutchouc et l'anneau de fermeture. Posez la coupe de verre à l'envers sur une surface plane. Placez l'anneau de caoutchouc sur la couteau, puis la couteau l'ouverture, puis la couteau à l'envers dans la coupe et fermez en tournant l'anneau de fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre. Retournez la coupe, puis fixez-le solidement sur la base du mixer. Veillez toujours à ce que la coupe soit bien en place avant de mettre l'appareil en marche. Pour retirer la couteau, procédez de même mais dans l'ordre d'action inverse, en commençant par dévisser l'anneau de fermeture.

• Accessoires résistants au lave-vaisselle:

- coupe de verre
- couteau
- couvercle avec bouchon doseur
- anneau de fermeture

6 | RECETTES

Mousse de salmon - Entrée

Ingrédients:

- 15 grammes gélatine dans 15 cl. d'eau
- 200 grammes salmon fraise
- le jus d'un demi-citron
- $\frac{1}{8}$ litres yaourt
- $\frac{1}{8}$ litres crème fraîche
- 175 grammes couper le concombre en petits dés (l'éplucher avant)

Préparation: Faire ramollir la gélatine dans de l'eau chaude, tel qu'indiqué sur l'emballage. Mettre tous les ingrédients dans le mixer. Ajouter la gélatine. Mélanger le tout pendant 30 secondes, puis verser ce mélange dans un moule à cake bien beurré. Laisser prendre le tout au réfrigérateur

Gazpacho - potage froid - Entrée

Ingrédients:

- demi concombre
- demi poivron vert
- 1 petit oignon
- 2 orteils d'ail
- 2 tomates
- 20 grammes mie de pain (vieux du pain)
- 1 cuiller de thé vinaigre de vin
- 2 cuillères d'huile d'olive
- demi citron
- tabasco
- 40 cl. bouillon
- sale et poivre vers le goût, ajoutent

Préparation: Nettoyer et couper en petits morceaux le concombre, le poivron, l'oignon et l'ail. Retirer la peau des tomates. Mettre tous les ingrédients dans le mixer et mélanger le tout pendant 20 secondes. Servir froid.

Salsa - sauce

Ingrédients:

- 4 grandes tomates
- 2 Piments vert
- 1 échalote
- 1 bosquet persil
- 1 cuiller de thé cumin moulu
- 1 cuiller de thé jus de citron frais
- 1 cuiller de thé sucré
- $\frac{1}{2}$ cuiller de thé verset poivre noir moulu
- $\frac{1}{4}$ cuiller de thé sale

Préparation: couper les tomates en quatre grands morceaux et retirer les pépins des piments. Hacher le persil très fin et couper l'échalote en petits morceaux. Mettre tous les ingrédients dans le mixer et mélanger le tout pendant 20 secondes. Laisser reposer une heure dans le réfrigérateur avant de servir, afin que les goûts se mélangent bien.

Friandise de fruit "pour le bébé" - Friandise

Ingrédients:

- 1 pomme
- 1 banane
- ¼ litres jus d'orange
- 40 grammes sucré
- le jus d'un demi-citron

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer et mélanger le tout pendant 20 secondes. Servir froid.

Tarte des raisins - Dessert

Ingrédients:

- 350 grammes raisins, fairez dans le rhum
- 5 dl. lait
- 3 oeufs
- 75 grammes beurre, fondu
- 60 grammes sucré
- 1 sachet sucre de vanille
- 75 grammes farine

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer, sauf les raisins secs. Mélanger le tout pendant 10 à 20 secondes. Beurrer un petit moule et déposer les raisins secs égouttés sur le fond du moule. Verser le mélange du mixer sur les raisins. Mettre le moule au four préchauffé à 240-260 °C et laisser cuire 45 minutes.

Frappé de banane

Ingrédients:

- 3 bananes
- 2,5 dl. crème glacée
- 2,5 dl. lait ou babeurre
- 1 cuiller sirop d'orange

Préparation: Retirer la peau des bananas. Mettre tous les ingrédients dans le mixer. Mélanger le tout pendant 30 secondes.

Smoothie

Ingrédients:

- 450 grammes le fruit frais vers le choix
(ronces/airelles/fraises/melon)
- jus de deux oranges
- la pulpe d'une ¼ pastèquedas
- glaçons

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer, sauf les glaçons. Mélanger le tout pendant 30 secondes. Puis rajouter les glaçons et mélanger encore pendant 5 à 10 secondes.

Pina Colada - cocktail avec l'alcool

Ingrédients:

- 30 ml. rhum blanc
- 20 ml. Malibu - rhum blanc avec le goût de coco
- 60 ml. jus d'ananas
- 40 ml. crème de coco
- glaçons


Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer et mélanger le tout pendant 30 secondes.

Cocktail sain - sans l'alcool

Ingrédients:

- 1 banane
- 200 grammes racines
- 100 grammes céleri de navet ou melon
- 50 ml jus d'orange
- jus d'un citron
- 8 glaçons

Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer, sauf les glaçons. et mélanger le tout pendant 40 secondes. Puis rajouter les glaçons et mélanger encore pendant 20 secondes.



- 1. Cap
- 2. Lid
- 3. Glass jug
- 4. Lock ring
- 5. Rubber O-ring
- 6. Knives
- 7. Security switch
- 8. Pulse button - □ - □
- 9. Speed settings - OFF-ON-1-2-3-4-5
- 10. Base
- 11. Suction cups (4)

1 | SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions before operating the appliance and retain for future use.
- The appliance is intended solely for domestic use within the home.
- Before plugging into a socket, check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
- Never let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted.
- Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated oven or microwave oven. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use.
- Always use the appliance on a secure, dry, level surface.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Always carry out regular checks of the power cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs of damage to the power cord in the slightest degree, the entire appliance should be returned to the Customer Service Department.
- For your own safety, only use the accessories and spare parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.
- Always return the appliance after a malfunction, or if it has been damaged in any manner to the Customer Service Department for examination, repair or adjustment as special purpose tools are required.
- Never unplug it from the socket by pulling the cable.
- Always ensure that your hands are dry before handling the plug, switch or power cord.
- An electrical appliance is not a toy and should therefore always be placed outside of the reach of children. Children are not always able to understand

potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Unplug the appliance as soon as you have finished using it and when you are cleaning it.
- If an extension cord is used, compare the marked electrical rating of the extension cord with the electrical rating on the appliance. Make sure that it can not be pulled by children or tripped over unintentionally.
- Should you decide not to use the appliance anymore, make it inoperative by cutting the power cord after removing the plug from the socket. We also recommend making all potentially dangerous parts of the appliance harmless, particularly for children who might be tempted to play with them.
- Never use the appliance if it is not working properly, or if it has been damaged. Any intervention other than cleaning and normal maintenance by the customer must be carried out by an approved Service Centre.
- Never immerse any part of the main body, power cord and plug into water or any other liquid to protect yourself against electrical hazards.
- When the appliance is used for other purposes than intended, or is when it is not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

2 | BEFORE FIRST USE

Before you use the appliance for the first time, please do as follows: Carefully unpack the appliance and remove all the packaging material. Keep the material (plastic bags and cardboard) out of reach of children. Check the appliance after unpacking for any damage, possible from transportation. Place the mixer on a flat and stable surface. Rinse all the accessories - glass jug, knives and lid - with warm soapy water and dry them thoroughly. Wipe the base with a damp cloth. Always roll out the cord completely.

When the mixer is in use, the ingredients will be transported along the sides of the jug to the top and will come down through the middle. This system guarantees that even ice cubes will be completely crushed.

A plastic lock ring is connected at the bottom of the jug. This ensures the jug to stand stable on a flat surface. Make sure that all the parts are dry before you use the appliance.

- Place the mixer on a flat and stable surface as soon as you have rolled out the cord.

Practice a few times to disassemble and assemble the mixer without any ingredients.

- The middle of the lid has a cap which can be used as a measuringcup and for adding ingredients. Through the opening in the lid you can gradually add ingredients.
- The base contains the motor. Because of it's size, the housing is very stable. The four suctioncups on the bottom of the base guarantee this stability.
- The switch regulates the speed of the mixer. The mixer has 5 speeds and two pulse (ice crush) buttons.

- position OFF = off
- position ON = on
- position 1= the lowest speed
- position 2
- position 3
- position 4
- position 5 = the highest speed
- position — = low speed - pulse
- position — = high speed - pulse

The controls are on the front of the mixer.

- The mixer can crush ice cubes with the two ice crush buttons. *This means that the mixer is only activated when you push one of the Pulse buttons. As soon as you let go of the button the mixer will be deactivated. Make sure that the speed settings button is on position ON.*

3 | USING THE MIXER

Before plugging into a socket, check that the voltage in your home corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.

1. Place the mixer on a flat, clean and dry surface.
2. Make sure that the mixer is not activated.
3. Place the ingredients in the jug and lock it with the lid.

4. Activate the mixer by choosing a speed setting.

Attention: Do not activate the mixer constantly, this can cause engine problems. Do not use the mixer for more than 1 minute continuously, wait 1 minute before you operate it again.

5. When the mixer has finished mixing, blending or crushing set the speed button to position OFF and wait until the knives have stopped turning, before you remove the jug.

4 | TIPS

- When the glass jug is cracked or chipped, do not use the mixer anymore. This could lead to damage while using the mixer.
- To avoid splashes always place the lid on the jug.
- Always add liquid ingredients before adding solid ingredients in the mixer.
- The mixer mixes best when you do not add pieces which are too large.
- Always add a cup of liquids when you crush ice cubes.
- To add ingredients while the mixer is activated, take the cap out of the lid and add the ingredients through the opening.
- When the ingredients stick to the sides of the jug or are not mixed properly, shut off the engine: **wait until the knives have stopped turning** and push the ingredients with a spatula towards the knives.
- To prevent the ingredients from being blend to small, take into account that the mixer mixes in seconds, not minutes!
- Working with warm ingredients can cause a build-up of pressure in the jug and that can cause hot liquids to escape when you take the lid of the jug. Therefore always remove the cap from the lid when you are processing warm ingredients.

5 | CLEANING & MAINTENANCE

Always unplug the cord from the socket before cleaning the appliance.

- Wipe the base with a damp cloth. Do not use any abrasive or strong detergents.
- Never place the appliance, the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Remove the knives according to the instructions below. Be careful, the knives are extremely sharp. Clean the knives as a whole do not try to take them apart.

Attention: do not use any abrasive or strong detergents.

For placing and removing the knives you need the glass jug, the knives, the rubber ring and the lock ring. Place the glass jug upside down on a flat stable surface. Slide the rubber ring over the knives. Then place the knives upside down on the glass jug and now place the lock ring on the jug. Turn it till the knives are fastened. Place the glass jug upright again, place the lid and put the jug on to the mixer base. To remove the knives follow the instructions in the reverse order.

- The following parts can be cleaned in a dishwasher:
 - glass jug
 - knives
 - lid with cap
 - lockring

6 | RECIPES

Mousse of salmon - First course

Ingredients:

15 grams gelatine in 15 cl. water
200 grams fresh salmon
the juice of half a lemon
 $\frac{1}{8}$ liter yoghurt
 $\frac{1}{8}$ liter crème fraîche
175 grams of diced cucumber (peeled)

Process: let the gelatine soak in the warm water, as instructed on the package. Put all the ingredients in the mixer.

Add the gelatine. Mix everything during 30 seconds. Pour it in a buttered cake tin and let it set in the fridge.

Gazpacho - cold soup - First course

Ingredients:

half a cucumber
half a green pepper
1 small onion
2 cloves of garlic
2 tomatoes
20 grams of breadcrumbs (of old bread)
1 teaspoon wine vinegar
2 tablespoons of olive oil
half a lemon
Tabasco
40 cl. broth
salt and pepper to taste

Process: clean the cucumber, pepper, onion and garlic and cut everything in pieces. Peel the tomatoes. Put all the ingredients in the mixer and mix everything during 20 seconds. Serve it cold.

Salsa - sauce

Ingredients:

4 large tomatoes
2 green Spanish peppers
1 shallot
1 bundle of parsley
1 teaspoon of ground cumin
1 teaspoon of fresh lemon juice
1 teaspoon of sugar
 $\frac{1}{2}$ teaspoon of fresh ground black pepper
 $\frac{1}{4}$ teaspoon of salt

Process: cut the tomatoes in four large pieces and remove the pips from the peppers. Finely cut the parsley and the shallot. Put all the ingredients in the mixer and mix everything during 20 seconds. Place it before use an hour in the fridge to allow all the tastes to blend.

Fruit snack "for the baby" - Snack

Ingredients:

1 apple
1 banana
 $\frac{1}{4}$ liter orange juice
40 grams of sugar
juice of half a lemon

Process: put all the ingredients in the mixer and mix everything during 20 seconds. Serve it cool.

Raisin cake - Dessert

Ingredients:
350 grams of raisins, steeped in rum
5 dl. milk
3 eggs
75 grams melted butter
60 grams of sugar
1 packet of vanilla sugar
75 grams of flour

Process: put all the ingredients in the mixer, except the raisins. Mix everything during 10 to 20 seconds. Butter a small tin and place the drained raisins on the bottom. Pour the mixture in the jug over the raisins. Place the tin in a pre-heated oven for 45 minutes on 240-260°C.

Banana shake

Ingredients:
3 bananas
2,5 dl. ice cream
2,5 dl. milk or buttermilk
1 tablespoon of bananas or orange syrup

Process: peel the bananas. Put all the ingredients in the mixer and mix everything during 30 seconds.

Smoothie

Ingredients:
450 grams of fresh fruit of your own choice
(blackberries/blueberries/strawberries/melon)
the juice of 2 oranges
the flesh of a $\frac{1}{4}$ watermelon
ice cubes

Process: place all the fruit, flesh of the watermelon and orange juice in the mixer and mix everything during 20 seconds. Add the ice cubes and push a few times on the ice-crush button (P). Divide the smoothie in tall glasses and serve them.

Ingredients:

30 ml. white rum
20 ml. Malibu - white rum with cocosflavour
60 ml. pineapple juice
40 ml. cocoscream
ice cubes

Process: put all the ingredients in the mixer and mix everything during 20 seconds.

Healthy cocktail - cocktail without alcohol

Ingredients:
1 banana
200 grams carrots
100 grams celeriac or melon
50 ml. orange juice
the juice of 1 lemon
8 ice cubes

Process: put all the ingredients, except the ice cubes, in the mixer and mix everything during 40 seconds. Add the ice cubes and mix it all during 20 seconds.

GARANTIE & SERVICE

- Uw garantiertermijn bedraagt 24 maanden na aankoop van het product.
- De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De garantiertermijn vangt aan op de aankoopdatum.
- De garantie geldt niet in geval van:
 - normale slijtage;
 - onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
 - onvoldoende onderhoud;
 - het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 - ondeskundige montage of reparatie door uzelf of derden;
 - door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
- De garantie geldt niet voor:
 - normale verbruiksartikelen;
 - externe verbindingskabels;
 - (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes zulks ter beoordeling van onze technische dienst.

Het apparaat, voorzien van aankoopbon en klachtomschrijving, dient gefrankeerd teruggestuurd te worden aan:

Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NEDERLAND

of aan:
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIË

Indien de garantie is komen te vervallen of indien de garantiertermijn is verstrekken, dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening te brengen.

Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft verstrekt.

Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

GARANTIE & SERVICE

- Die Garantie gilt für 24 Monaten ab Kauf der Ware.
- Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Rechnung des gekauften Gerätes.
Bewahren Sie deshalb die Rechnung sorgfältig auf. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum.
- Die Garantie gilt nicht im Falle von:
 - normalem Verschleiß
 - mangelhafter Wartung
 - unsachgemäßem oder zweckentfremdeten Gebrauch
 - Nichtbeachtung von Bedienungs- und Wartungsvorschriften
 - unfachmännischer Reparatur durch den Käufer oder Dritte
 - nicht verwendeten Originalteilen, die vom Käufer oder durch Dritte montiert worden sind, welche erst von unserem Kundendienst zu begutachten sind.
- Die Garantie gilt nicht für:
 - normale Gebrauchsartikel;
 - Beleuchtungsbirnen, welche von unserem Kundendienst zu begutachten sind.

Bitte senden Sie das Gerät zusammen mit der Rechnung und einer Fehlerbeschreibung frankiert an:

Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
Niederlanden

oder an:
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIË

Falls die Garantie entfallen oder die Garantiezeit abgelaufen ist, müssen wir Ihnen die Kosten, die durch eine Begutachtung und/oder einer Reparatur entstehen, in Rechnung stellen.

Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage einen Kostenvoranschlag, bevor wir mit der Reparatur beginnen. Wenn wir zur Reparatur übergegangen sind, werden die Begutachtungs- bzw. Prüfungskosten von uns nicht in Rechnung gestellt.

Wir gewähren auf die von unserem Kundendienst ausgeführten Reparaturen und auf das neu verarbeitete Material zwei Monate Garantie, wobei diese zweimonatige Frist ab dem Tag der Reparatur gilt. Sollte während dieses Zeitraumes ein Defekt auftreten, welcher direkt auf die Reparatur oder das dabei verwendete Material zurückzuführen ist, kann der Kunde selbstverständlich sein Gerät kostenlos reparieren lassen.

GARANTIE & SERVICE

- La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de la date d'achat de l'article.
- La garantie ne sera applicable que sur présentation du bon d'achat. C'est pourquoi vous devez conserver bien précieusement votre bon d'achat. Le délai de garantie commence à partir de la date d'achat.
- La garantie n'est pas assurée dans les cas suivants:
 - usure normale
 - emploi inadéquat ou utilisation abusive
 - entretien insuffisant
 - non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien
 - réparation par l'acheteur non compétent
 - adaptation par l'acheteur de pièces détachées qui ne sont pas d'origine ce qui sera jugé par notre service technique
- La garantie n'est pas applicable pour:
 - les articles de consommation normale
 - les câbles de raccordement extérieurs
 - les lampes témoins (changeables) de signal et d'éclairage ce qui sera jugé par notre service technique

L'appareil doit être renvoyé en port payé avec la facture ainsi que la description du problème à:

Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH Veenendaal
PAYS BAS

ou à:
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIQUE

Si la garantie n'est pas applicable ou bien si le délai de garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à un devis et/ou à une réparation.

Sur simple demande de votre part, nous pouvons d'abord établir un devis avant de commencer toute réparation. Sans votre demande de devis, nous partons du principe que vous nous donnez automatiquement votre accord pour la réparation de votre appareil, dès l'instant où vous nous l'avez envoyé.

Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations effectuées par notre service après-vente et sur le matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois est calculé à compter de la date de la réparation. Si pendant cette période, il y avait une défection de l'appareil due directement aux travaux de réparation qui ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va de soi que l'acheteur pourra de plein droit faire réparer gratuitement son appareil.

GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE

- This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase against mechanical and electrical defect.
- Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g. till receipt) can be shown. Therefore keep it in a safe place. The guarantee period starts at date of purchase.
- Guarantee is not valid in case of:
 - normal wear;
 - damage through misuse use or when the instructions were not followed correctly;
 - lack of maintenance;
 - not following the operation- and safety instructions;
 - incompetent montage or repairs made by yourself or others;
 - using accessories and spare parts which are not suitable for the appliance; for assessment by our technical department.
- The guarantee is not valid for:
 - normal wear;
 - external cables;
 - (interchangeable) signal- and controllamps for assessment by our technical department.

Return the appliance, including proof of purchase and description of the complaint, stamped to:

Inventum Holland BV
Generatorstraat 17
3903 LH Veenendaal
The Netherlands

or to:
new E.T.P. bvba
Passtraat 121
9100 Sint Niklaas
BELGIUM

- Pack it carefully (preferably in the original carton). Ensure unit is clean.
- Enclose your name and address and quote model number on all correspondence.

When the guarantee is no longer valid or when the period of guarantee has passed, we will charge any costs that flow out of an assessment and/or repairing.

On request we will supply a statement before repairing. Without requesting a statement, we assume that you, by sending the appliance, automatically order to repair the appliance.

A guarantee period of two months is valid for repairs done by our technical department and the used spare parts, counting from the repairdate. When a malfunction occurs within this period which directly flows out of the repairs and the used spare parts, the consumer has the right of repairs without any costs.

Inventum Holland BV
Generatorstraat 17, 3903 LH , Veenendaal, Nederland
Tel.: 0318 54 22 22, Fax.: 0318 54 20 22, Mail: helpdesk@inventum.eu

Inventum Belgium BVBA
Lindenstraat 32, 3140, Keerbergen, België
Tel: 015 512 653, Fax.: 015 529 718, Mail: info@inventumbelgium.be

Inventum Deutschland GmbH
Ilsseder Hütte 10, 31241, Ilsede, Deutschland Nederland
Tel.: 05172 4100 980, Fax.: 05172 4100 9814, Mail: info.deutschland@inventum.eu

Website: www.inventum.eu